



Este documento describe los pasos a seguir para configurar un terminal GRANDSTREAM GXP

## PARÁMETROS NECESARIOS

Para configurar nuestro terminal necesitaremos:

- Un terminal Grandstream
- La dirección IP del terminal
- La IP del servidor Centralita Cloud
- Datos del Usuario SIP. (Nombre, número de extensión y password).

## CONFIGURACIÓN PASSWORD DEL TERMINAL

El terminal por defecto tiene usuario y contraseña que son

usuario: **admin**

contraseña: **admin**

Para cambiar la contraseña deberemos de abrir el navegador e introducir la dirección IP del terminal. Entraremos en el panel web del terminal.



Grandstream GXP1628 Admin Cerrar sesión | Reiniciar | Factory Reset | Español

Estado Cuentas Ajustes Red Mantenimiento Agenda telefónica

Versión 1.0.1.14

### Estado de la cuenta

Estado de la cuenta	Cuenta	ID Usuario SIP	Servidor SIP	Registrar SIP
Estado de la Red	Cuenta 1	1002-1234	cloudpbx.adamo.es	NO
Información del sistema	Cuenta 2			NO

Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2015. Todos los derechos reservados.



Nos dirigimos a la pestaña **Mantenimiento --> Acceso Web**

Rellenamos los campos con los datos deseados y **guardamos los cambios.**

## CONFIGURACIÓN WEB DEL TERMINAL

En primer lugar abrimos el navegador, en la barra de dirección introducimos la dirección IP del terminal Grandstream, introducimos usuario y contraseña y accederemos a la Web del terminal. (Necesitamos estar registrado con el usuario **Admin**).



Una vez hemos accedido al panel Web de nuestro terminal con el usuario **Admin** nos dirigimos a la pestaña

**Cuentas --> Cuenta 1 --> Configuraciones generales.**



Cuenta Activa

**Sí**

Nombre Cuenta

**“Nombre”**

Servidor SIP

**“dirección proxy de la Centralita Cloud”**

ID Usuario SIP

**Usuario SIP**

ID Autenticado SIP

**Usuario SIP**

Clave Autenticada

**Contraseña SIP**

Nombre

**“Nombre”**

Guardaremos y aplicaremos los cambios ‘Guardar y aplicar’ que está en la parte inferior de la web.

Todavía nos queda un apartado por configurar para terminal la configuración del terminal. Para ello nos dirigimos a la pestaña **Cuentas** --> **Cuenta 1** --> **Ajustes de red**.



### NAT Traversa Keep-Alive

Para finalizar la configuración de la web del terminal guardaremos y aplicaremos los cambios '**Guardar y aplicar**' que está en la parte inferior de la web.

## COMPROBAR CONFIGURACIÓN

Para comprobar la configuración del Terminal Grandstream y verificar que está registrado con el servidor Centralita Cloud deberemos de abrir el navegador e introducir la dirección IP del terminal. Accedemos con el usuario **User** o **Admin**.



## SERVICIO DE CONSULTAS TÉCNICAS

En caso de duda sobre la configuración de su terminal, puede ponerse en contacto con nuestro Departamento Técnico a través de:

- ☎ Tel 902 789 890 (sin coste desde red fija de Adamo)
- ✉ cliente@adamo.es